

# 新しいビジネスパートナーの強い味方に！



**暫定！**



## SKYGO! SG200とは！？

- ・ パソコンにSkypeを接続しなくてもビジネスホン同士で通話ができる！
- ・ Skype通話だから通話料金は無料です！ ※ お互いにSKYGO!設置が必要となります。
- ・ 国外出張、国外取引メーカー先との通信手段に最適です！

### Skype 通話とは！

- ・ 音質が良い！
- ・ 通話料が無料！
- ・ 難しい設定は不要！
- ・ 安定して使用できる！

### SKYGO! (SG200)システム例

#### 社内に設置した場合

- ① Skype接続で、既存の社内固定電話の内線を直接呼出す事が可能。
- ② Skype接続でSKYGO!を経由し、交換機に接続してNTT回線を使用可能。
- ③ 固定電話より、Skype端末及びPCを直接呼出し可能。

#### システム構成図例 ①



**Asatsu 旭通信工業株式会社**  
Asahi Tsushin Kogyo Co., Ltd

TEL (092)473-5351

FAX (092)-431-1635

お問合せは、お気軽に属(さつか)まで

福岡市博多区博多駅南6丁目6-26

#### SKYGO!SG200価格表

- SKYGO!SG200本体価格 398,000円(税別)
- ※工事費、機器設定費は別途費用が必要と成ります。

# 新しいビジネスパートナーの強い味方に！

**SKYGO!  
SG200**



**暫定！**

## SKYGO! SG200とは！？

- ・ ネット通販での顧客様からの注文、お問い合わせ連絡に最適！
- ・ サポート、カスタマーサービスなどフリーダイヤル導入企業様に最適！
- ・ 一般企業様での！ホームページを所有している企業様に最適！

### Skype 通話とは！

- ・ 音質が良い！
- ・ 通話料が無料！
- ・ 難しい設定は不要！
- ・ 安定して使用できる！

### SKYGO! (SG200) システム例

#### Webとの連動



- ① ホームページにアイコンを設置してアイコンをクリックするとお店や事務所などに連絡が入るよう設定が可能になります。
- ② 0120などの回線を使用しなくても、フリーダイヤルサービスを提供可能です。



インターネット

交換機

SLT

#### システム構成図例 ②



#### SKYGO!SG200価格表

- SKYGO!SG200本体価格 398,000円(税別)
- ※工事費、機器設定費は別途費用が必要と成ります。

**Asatsu 旭通信工業株式会社**  
Asahi Tsushin Kogyo Co., Ltd

TEL (092)473-5351

FAX (092)-431-1635

お問合せは、お気軽に属(さつか)まで

福岡市博多区博多駅南6丁目6-26

# 新しいビジネスパートナーの強い味方に！

**SKYGO!  
SG200**



**暫定！**

## SKYGO! SG200とは！？

- ・ 拠点間でのミーティングを行っている企業様に最適！
- ・ 取引先との電話での通信コスト削減に最適！ ※ お互いにSKYGO!設置が必要です。
- ・ 一般企業様での！ホームページを所有している企業様に最適！

### Skype 通話とは！

- ・ 音質が良い！
- ・ 通話料が無料！
- ・ 難しい設定は不要！
- ・ 安定して使用できる！

### SKYGO! (SG200) システム例

#### 拠点間にSKYGO!を設置した場合

- ① ホームページにアイコンを設置してアイコンをクリックするとお店や事務所などに連絡が入るよう設定が可能になります。
- ② 固定電話だけのSkype通話を行う事が可能です。



**Asatsu 旭通信工業株式会社**  
Asahi Tsushin Kogyo Co., Ltd

TEL (092)473-5351

FAX (092)-431-1635

お問合せは、お気軽に属(さつか)まで 福岡市博多区博多駅南6丁目6-26

### SKYGO!SG200価格表

- SKYGO!SG200本体価格 398,000円(税別)
- ※工事費、機器設定費は別途費用が必要と成ります。

## SKYGO! (SG200) の接続について。

### ① PBX(主装置)とSKYGO!を接続

PBX側(主装置)からSLTポートを2回線用意して、SKYGO!本体に接続します。

### ② 社内LANとSKYGO!を接続

PCと同様、ネットワークケーブルをSKYGO!本体に接続します。

### ③ SKYGO!の設定

以上の接続が完成したらネットワーク上のPCからWebブラウザを使ってSKYGO!の設定画面にアクセスし、IPアドレスの割り当てとデータの登録をおこないます。

## SKYGO! (SG200)セキュリティについて。

SKYGO!をLANと切り離して独立した状態で設置することで社内のSkype通話に使用する端末をビジネスホンだけに限定することによりSkype通話中にウイルスなどのファイルを送信された場合でも、社内ネットワーク自体に影響は受けません。

※SKYGO!本体はリカバーが必要に成る場合がございます。

## SKYGO! (SG200)基本的な機能について。

- SKYGO!はオールインワンでSkype端末(PCなど)と通常の電話機を接続可能にします。
- SKYGO!に着信した段階で、内線及び外線に自由に接続できます。
- Skypeout/inを使用しなくても外線発信可能です。(既存回線を使用します。)
- SkypeIDを全て内線番号を割り当てるので、通常電話からでもSkype端末を指示できます。
- 通常の電話機同士でもSkype通話が可能です。
- SKYGO!を拠点ごとに設置する事により、拠点間を全てSkype通話にできます。